

**PLANTA BAIXA - ÔNIBUS EXECUTIVO // 45L**

**GABINE DOS  
MOTORISTAS**



**01 02**

**04 03**

**05 06**

**08 07**

**09 10**

**12 11**

**13 14**

**16 15**

**17 18**

**20 19**

**21 22**

**24 23**

**25 26**

**28 27**

**29 30**

**32 31**

**33 34**

**36 35**

**37 38**

**40 39**

**41 42 45 44 43**